

# インナードアハンドルパネル取付説明書

## 取付前の注意事項

・気温が15℃を下回っている場合、両面テープの粘着力が著しく低下します。できる限り、気温が高い日に施工を行ってください。

または、温めた室内及びドライヤーなどで温めながら施工を行ってください。

・パーツの取り付け後に最低約半日程度の固定が必要です。必ず、車を長距離動かさなくてもいいタイミングで施工を行ってください。すぐに車を動かした場合、浮きや剥がれが起きる場合があります。



### 必ずご確認ください！

製品の表面確認・仮当て（フィッティング確認）の時点で、キズ・汚れ、フィッティング不良やその他異常を感じられた場合は、これより先の取付作業を進める前に必ず当店までご連絡をお願い致します。

その際に「不良・異常を感じた箇所」、パーツを当てた状態での「取付位置の全体」のお写真をご用意いただくことでスムーズなご対応が可能です。

お手数ですが、ご協力をお願い致します。

・パーツ取り付け前にパーツ表面に傷・汚れ・凹み、フィッティング確認など製品に異常がないかの確認をお願いいたします。

両面テープを使用して、商品を取り付けた後は如何なる場合も交換・返品のご対応をお受けすることができなくなります。（初期不良・輸送時の破損、変形を含む）

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意ください。

- 保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合
- 改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合
- お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合
- 商品交換等に際する工賃等のお支払い
- 裏面の両面テープを剥がされた場合
- その他、当店でご対応できないと判断した場合

## 説明書について

当説明書はホンダ ステップワゴン専用パーツを使用して取り付け方法を解説しております。車種によって取付位置・パーツ形状はことなりますが基本的な取付方法は同一です。

取付方法に関してご不明な点がございましたら、お気軽に当店までご相談ください。

## 取付位置



インナードアハンドル周りの樹脂形状に合わせて制作しています。ずれないように合わせてください。

## 取付手順

※取付手順は運転席側で解説しています。同様の手順を助手席側でも行ってください。



1) パーツを装着箇所に仮当てします。正しい位置に合わせてから、大きな浮き・変形が無いかを確認します。



2) 形状に異常がなければ、付属のマスキングテープを使用して4か所程度貼り付けて仮止めを行います。



3) フィッティングに問題が無ければ、プライマー塗布時に余分なところへ付いてしまわないように、パーツの外周に沿ってマスキングテープを貼り付けます。



4) 仮止めをしていたパーツを外して写真と同じ状態を作ります。  
※マスキングテープが取り付け面に重なっていないかを確認してください。



5) 付属の脱脂クリーナーを使用して装着面の脱脂を行います。

※装着面に油分や汚れが残っている状態で取り付けを行ってしまうと、両面テープの粘着力が大幅に低下します。浮きや剥がれの大きな原因となりますのでしっかり作業を行ってください。



6) 脱脂クリーナーで拭き終わったら、きれいなクロスやタオルで乾拭きをしてください。



## ご注意

- ・強く押し付けすぎると液だれが発生し、余分な場所へ付いてしまい変色の原因となります。軽力でゆっくりと塗布してください。
- ・プライマーを両面テープに直接塗布しないでください。粘着力がなくなります。
- ・樹脂部分に塗布した場合、乾燥後にテカリや白く変色が発生しますが、異常ではございません。

7) 取付箇所の両面テープが当たる部分にプライマーを塗っていきます。

※プライマーを使用する際は必ず別紙の取扱説明書を読んでから、付属の手袋を装着して触るようにしてください。塗り終わったら約10分間プライマーを乾燥させます。



8) プライマーが乾燥したら、マスキングテープを剥がしてから、パーツの貼り付けを行っていきます。位置がずれないように慎重に作業を行ってください。

## ここがポイント!



※画像はイメージです

両面テープの赤い保護フィルムが剥がしにくい時は、カッターなどの先が尖ったもので引っ掛けていただくことでとても剥がしやすくなります。



9) 取付位置に問題がなければ、両面テープが車体に当たっている部分を押さえて隙間がなくなるようにしっかりと圧着します。



10) 全体の圧着が終わったら、車を動かさない状態で最低でも約半日車体と両面テープを馴染ませてください。



11) しっかりと車体に馴染ませた後、装着面に浮きや剥がれが発生していないかを確認します。万が一張り付いていない場合は、再度圧着・固定を繰り返してください。



12) 問題がないことを確認したら、パーツの表面の汚れ・指紋をきれいに拭き取ります。これですべての取り付け作業は完了です!!

## よくある質問

Q. プライマーを塗ることが不安です。塗らなくても大丈夫ですか？

A. プライマーを塗らなくてもお取り付け自体は可能ですが、樹脂には細かな隙間が多数空いているため両面テープが張り付きにくい状態です。そのため、塗らない場合は塗った時と比べると剥がれやすくなります。

Q. 取り付け後に傷がありました、交換できますか？

A. 誠に申し訳ございませんが取り付け後はいかなる場合も、交換のご対応が出来かねます。必ず取り付け前にパーツの状態をご確認ください。取り付け前の初期不良・傷については早急に交換にてご対応させていただきます。

取付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等でかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。