

# 内側スカッフプレート取付説明書

## 部品構成/名称



内側スカッフプレート 4P

サムライプロデューススタッフが  
取付方法を動画で解説！

こちらのQRコードからご視聴ください



## 取付前の注意事項

- ・24時間の固定が必要になりますので、車を使用しなくてもいいタイミングで施工をしてください。
- ・15°C以下の場合両面テープの粘着力が低下しますので、気温が高い日に施工を行ってください。またはドライヤーなどで温めながら施工してください。
- ・取り付け前に必ず傷、へこみなどがないか確認してください。取付け後には当店ではご対応が出来かねますのであらかじめご了承ください。

**下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意下さい。**

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ・保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合   | ・改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合 |
| ・お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合 | ・商品交換等に際する工賃等のお支払い           |
| ・裏面の両面テープを剥がされた場合          | ・その他、当店でご対応できないと判断した場合       |

## 取付位置



装着位置がずれている場合は、浮きや剥がれの大きな原因となります。  
仮当ての段階で正しい位置に合わせるように作業を行ってください。



フロント側の2ピース（運転席・助手席）は純正樹脂部の先端から8.5cmの位置にスカッフプレートの先端を合わせてください。



リア側の2ピース（運転席・助手席）は純正樹脂部と重なるように取り付けます。  
後部はちょうどカバーする位置に、前部は純正より少し長く製作しています。

## 取付手順



1) 商品表面の保護フィルムを剥がし、キズなど異常が無いかを確認してください。

※装着後は如何なる場合も交換などのご対応が出来かねます。お取り付け前に必ずご確認ください。



2) メジャーなどでフロントの取付位置を測り、マスキングテープでマークします。

※詳細な位置は前ページの取付位置でご確認ください。

※主にフロントの運転席側で解説を行います。同様の手順で他の箇所も作業を行ってください。



3) 取付位置を確認しながらパーツを車体に合わせます。位置に問題が無ければ付属のマスキングでパーツが動かないように固定します。

### ご注意

製品の表面確認・仮当て（フィッティング確認）の時点で、キズ・汚れ、フィッティング不良やその他異常を感じられた場合は、これより先の**取付作業を進める前に**必ず当店までご連絡をお願い致します。

その際に「不良・異常を感じた箇所」、パートを当てた状態での「取付位置の全体」のお写真をご用意いただくことでスムーズなご対応が可能です。

お手数ですが、ご協力をお願い致します。



4) パーツの外周に沿うように、マスキングテープを貼り装着面以外の部分を保護します。  
完了後に仮当てしたパーツを外します。



5) 脱脂クリーナーを使用して脱脂を行います。

※装着面に油分が付いていると両面テープの粘着力が低下するため念入りに脱脂を行ってください。



6) しっかりと脱脂を行った後に綺麗なクロスで乾拭きを行います。

7) 両面テープが当たる位置にのみ 3M ブライマーを塗り込み、約 10 分程度乾燥させます。

※ブライマーを使用する際は必ず別紙の取扱説明書を読んでから、付属の手袋を着用してご使用ください。



8) ブライマー乾燥後、マーキングした位置を確認しながらパーツを取り付けます。

9) 装着したパーツの両面テープが当たっている位置をしっかりと押さえて圧着します。

※圧着が足りないと浮きや剥がれの大きな原因となります。



10) 圧着後にパーツが動かないようにマスキングテープを貼り付けて固定します。車を動かさずに約 24 時間しっかりと馴染ませます。

11) 固定が完了したらマスキングテープを剥がし、取付時に付いた指紋・汚れなどをきれいに拭き取り作業完了です。

取付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等でかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。

# 外側スカッフプレート取付説明書

## 部品構成/名称



外側スカッフプレート 4P

サムライプロデューススタッフが  
**取付方法を動画で解説！**

こちらのQRコードからご視聴ください



### 取付前の注意事項

- ・24時間の固定が必要になりますので、車を使用しなくてもいいタイミングで施工をしてください。
- ・15°C以下の場合両面テープの粘着力が低下しますので、気温が高い日に施工を行ってください。またはドライヤーなどで温めながら施工してください。
- ・取り付け前に必ず傷、へこみなどがないか確認してください。取付け後には当店ではご対応が出来かねますのであらかじめご了承ください。

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができないかねますのでご注意下さい。

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ・保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合   | ・改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合 |
| ・お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合 | ・商品交換等に際する工賃等のお支払い           |
| ・裏面の両面テープを剥がされた場合          | ・その他、当店でご対応できないと判断した場合       |

## 取付位置

### フロントピース取付位置のポイント



サイドステップのフロント側の段差になっている箇所から 9cm の位置にパーツの先端がくるように合わせます。

奥行きの位置はパーティの段差になっている部分とサイドステップの段差になっている箇所を合わせてください。

### リアピース取付位置のポイント



外側スカッフプレートの鏡面部分の端とサイドステップの出っ張った部分が一直線になる位置に合わせてください。奥行きの位置はフロントパーティと同様に段差に合わせてください。



装着位置がずれてしまうと浮きや剥がれの原因となりますので、しっかりと正しい位置に合わせるようにしてください。

## 取付手順

### 必ずご確認ください!

検品作業は細心の注意を払っておりますが、万が一不具合や不良（傷・汚れ・凹み）が発生していた場合はお手数ですが当店までお電話にてご連絡をお願いいたします。早急に良品と交換にて対応させていただきます。



お取り付け前にパーツの状態をご確認ください。

※裏面の両面テープを剥がす前に必ずフィッティング確認を行ってください。

裏面の赤い保護フィルムを剥がしてしまうと交換対象外となってしまいますのでご注意ください。



1) パーツを正しい装着箇所に仮当てします。

※詳しい取付位置は QR コードの動画でご確認ください。



2) 商品に合わせて装着箇所のマーキングと保護をします。

※フロントパーツで解説を行います。位置合わせ以外の作業は他の箇所も同様に作業を行ってください。



3) 付属の脱脂剤を使用して装着面の脱脂をします。

※装着面に油分が付いていると両面テープの粘着力が低下してしまうので念入りに脱脂を行ってください。



4) しっかりと脱脂を行った後に綺麗なクロスで乾拭きします。



5) マーキングした箇所に合わせてパーツを取り付けます。



裏面の両面テープの保護フィルムは写真のように剥がしてください。



6) 装着したパーツをしっかりと圧着します。



7) 圧着が終わったら約 24 時間マスキングテープを使用して固定してください。



8) 最後にマスキングテープを外して装着時についた指紋や汚れなどを拭き取って完成です。

取付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等でかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。