

ドリンクホルダーパネル取付説明書

部品構成/名称

フロント



リア



ドリンクホルダーパネル 2P

取付前の注意事項

- ・ 24 時間の固定が必要になりますので、車を使用しなくてもいいタイミングで施工をしてください。
- ・ 15℃以下の場合両面テープの粘着力が低下しますので、気温が高い日に施工を行ってください。またはドライヤーなどで温めながら施工してください。
- ・ 取り付け前に必ず傷、へこみなどがいないか確認してください。取り付け後には当店ではご対応が出来かねますのであらかじめご了承ください。

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意ください。

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ● 保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合 | ● 改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合 |
| ● お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合 | ● 商品交換等に際する工賃等のお支払い |
| ● 裏面の両面テープを剥がされた場合 | ● その他、当店でご対応できないと判断した場合 |

取付手順



1) 商品表面の保護フィルムを剥がし、キズなど異常が無いかを確認してください。

※装着後は如何なる場合も交換などのご対応が出来かねます。お取り付け前に必ずご確認ください。



2) パーツを正しい装着箇所に仮当てします。

※フロント側で解説を行います。今後の作業は同様にリア側も行ってください。



3) 付属のマスキングでパーツが動かないように固定を行います。

この状態で大きな浮き・フィッティング不良が無いかをしっかりと確認してください。



4) パーツの外周に沿うように、マスキングテープを貼り装着面以外の部分を保護します。完了後に仮当てしたパーツを外します。



5) 付属の脱脂クリーナーを使用して装着面の脱脂を行います。

※装着面に油分が付いていると両面テープの粘着力が低下するため念入りに脱脂を行ってください。



6) しっかりと脱脂を行った後に綺麗なクロスで乾拭きを行います。



7) 両面テープが当たる位置にのみ 3M プライマーを塗り込みます。

※プライマーを使用する際は必ず別紙の取扱説明書を読んでから付属の手袋を装着の上、使用してください。

ご注意

- ・強く押し付けた場合液だれが発生しますので軽い力で塗布してください。
- ・プライマーを両面テープに直接塗布しないでください。粘着力がなくなります。
- ・樹脂部分に塗布した場合、乾燥後にテカリや白く変色が発生しますが、異常ではありません。

プライマー塗布後は10分程度乾燥させてください。




カッターのような鋭いもので両面テープの保護フィルムを引っかけるようにするとスムーズに剥がすことができます。

8) プライマー乾燥後、マーキングした位置を確認しながらパーツを取り付けます。



9) 装着したパーツをしっかり圧着します。

※圧着が足りないと浮きや剥がれの大きな原因となります。



10) 圧着が終わったらパーツが動かないようにマスキングテープを貼り付けます。
この状態で車を動かさずに約 24 時間しっかり固定を行います。



11) 24 時間の固定が完了したら固定に使用したマスキングテープをすべて剥がします。
最後の仕上げに取付時に付いた指紋・汚れなどをきれいに拭き取り作業完了です。

取付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等がかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。