

# インテリアパネル取付説明書

## 部品構成/名称

### エアコンボタン上側パネル



### シートヒーターボタン周りパネル



インテリアパネル 2P

## 取付前の注意事項

- ・ 24 時間の固定が必要になりますので、車を使用しなくてもいいタイミングで施工をしてください。
- ・ 15℃以下の場合両面テープの粘着力が低下しますので、気温が高い日に施工を行ってください。またはドライヤーなどで温めながら施工してください。
- ・ 取り付け前に必ず傷、へこみなどがいないか確認してください。取り付け後には当店ではご対応が出来かねますのであらかじめご了承ください。

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意ください。

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ● 保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合   | ● 改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合 |
| ● お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合 | ● 商品交換等に際する工賃等のお支払い           |
| ● 裏面の両面テープを剥がされた場合          | ● その他、当店でご対応できないと判断した場合       |

## 取付位置

### エアコンボタン上側パネル取付位置



矢印の位置に合わせてお取り付けください。

赤い円の箇所は塗装部分に当たらないように少し隙間をあけて設計しています。

### シートヒーターボタン回りパネル



矢印部分の樹脂のラインに合わせてお取り付けください。

曲線部分がずれてしまうと浮きや落下の原因となってしまう場合がございます。



### 必ずご確認ください!

検品作業は細心の注意を払っておりますが、万が一不具合や不良（傷・汚れ・凹み）が発生していた場合はお手数ですが当店までお電話にてご連絡をお願いいたします。早急に良品と交換にて対応させていただきます。



5) 両面テープが当たる位置にのみ 3M プライマーを塗り込みます。



6) プライマー乾燥後、マーキングした位置を確認しながらパーツを取り付けます。



8) 圧着が終わったらパーツが動かないようにマスキングテープを貼り付けます。この状態で車を動かさずに約 24 時間しっかり固定を行います。

## ご注意

- ・強く押し付けた場合液だれが発生しますので軽い力で塗布してください。
- ・プライマーを両面テープに直接塗布しないでください。粘着力がなくなります。
- ・樹脂部分に塗布した場合、乾燥後にテカリや白く変色が発生しますが、異常ではございません。

プライマー塗布後は10分程度乾燥させてください。



7) 装着したパーツをしっかり圧着します。圧着が足りないと浮きや剥がれの大きな原因となります。



9) 固定が完了したらマスキングテープを剥がし、取り付け時に付いた指紋・汚れなどをきれいに拭き取り作業完了です。

取り付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等がかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取り付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。

## 取付手順



1) パーツを正しい箇所に仮当てして付属のマスキングでパーツが動かないように固定します。  
この状態で大きな浮き、フィッティング不良がないかをしっかり確認してください。



2) パーツの周りに沿うように、付属のマスキングで装着面以外の部分を保護して仮当てしたパーツを外します。

※ここからの工程はエアコンボタン上側パネルで解説を行います。今後の作業は同様にシートヒーターボタン回りパネルも行ってください。



3) 付属の脱脂クリーナーを使用して装着面の脱脂を行います。

※装着面に油分が付いていると両面テープの粘着力が低下するため念入りに脱脂を行ってください。



4) しっかりと脱脂を行った後に綺麗なクロスで乾拭きを行います。