

# 一の字型フィッティングルームレール (CR020) 取付説明書

## パーツリスト

		×2個	壁面パーツ
		×6本	皿ビス M4×30
		×2個	くぼみネジ
		×1本	六角レンチ
	×9個 (W: ~920mm) ×11個 (W: 921 ~ 1250mm) ×18個 (W: 1251 ~ 1800mm)		リングランナー

※パーツが揃っていることを確認してください。

1



直管パイプにリングランナーを通してから、各パーツを床に寝かせた状態で仮組み、連結できることを確認します。また全てのくぼみネジが締められることを確認してください。



2



1の仮組した状態から、壁面パーツの片側を取り付けたい位置に固定します。この時、くぼみネジの向きが下を向くように取り付けます。

3



反対側の壁面パーツも壁に固定します。

4



全てのくぼみネジをしっかりと締めます。  
※ネジの締めすぎにご注意下さい。

5



最後に、全てのネジがしっかりと締まっていることを確認して完成です。

## ⚠ 取付に関するご注意

※取付には十分な下地が必要です。必ず構造下地があるかを確認してください。

※取付の際は、説明書(本紙)をご確認の上、正しく施工してください。また取付の後に、必ず緩んでいる箇所がないか確認してください。

※ぶら下がったり重量物を吊ると、脱落や商品の破損、ケガの恐れがあります。

<カーテン有りを購入された方>

付属のカーテンの丈は 2000mm です

レールは床からパイプの芯まで 2100mm の位置に取付けてください

