

アタックモルタルMU-200の作業手順について

● 作業手順

(1) コンクリート躯体の劣化部除去

脆弱層を残さないよう除去して下さい。(必ず、確認して下さい。)

(2) プライマーの塗布

MU-200強化液を3倍希釈して、噴霧器、刷毛、ローラー等でコンクリート躯体に塗り残しがないように均一に塗布して下さい。(刷毛及びローラーの場合は、くぼみに付き難いので注意して下さい。)

下地への吸い込みが、はやい場合は、再度噴霧して下さい。

目安塗布量：100～200g/m²

(3) 調 合

標準仕様

粉 体	強化液	水
20kg/袋	1.33	2.67

注)練混ぜ水量は、施工時の気温・施工方法により変化します。

1袋(20kg)当たり3.8～4.2kg(3倍液)の範囲で調整してください。

1) ハンドミキサーを使用する場合

①練混ぜ水の計量(3倍希釈液)3.8～4.2kg/袋あたり

②ペール缶に計量した水のうち9割程度入れ、MU-200を約2/3投入して攪拌して下さい。

③全体が混合された状態で、MU-200の残り約1/3を投入するとスムーズに攪拌することが出来ます。

④全体が混合された後、残り1割の水により適度な作業粘度に調整して下さい。

2) モルタルミキサーを使用する場合（2袋を一度に練り混ぜる場合）

- ①練混ぜ水を計量。（3倍希釈液を1回練り分計量）
- ②MU-200を1袋投入し、約1.5袋分の水を徐々に投入して下さい。
- ③MU-200の2袋目を投入し、残りの水を投入して下さい。
- ④全体が混合された後、残りの水により粘度調整して下さい。

注)均一に混合されるまで攪拌を行ってください。（目安3分）

(4) 塗り付け

コテ塗り

- ①プライマーが乾燥していることを確認してください。
- ②モルタルがコンクリートの凹部に詰まるように金コテにて十分に圧着させて下さい。
（コンクリートの凹部に圧着できていない場合は、モルタルの浮き・フクレが発生します。）
- ③凹部に圧着させた後、直ちに所定の厚さになるように塗り付けて下さい。
塗り重ねを行う場合は塗り重ね面をくし目ごて等で目粗しして塗り重ねてください。
- ④表面仕上げは、コテにより押さえながら仕上げて下さい。

※本製品は、吹きつけによる施工も可能です。

(5) 注意事項

- ※1 養生は急激な乾燥・凍結・結露がないように行ってください。
- ※2 練混ぜ水は、上水道水を使用ください。
- ※3 製品の保管は5℃以上 35℃以下の室内としてください。