

RUST REMOVER

中性サビ抜き剤

Micro Cleaner® ラストリムーバー

サビの分解性能が高く、業務用のサビ取り剤として
幅広く使われています。中性のため素材を傷めず、
誰でも安心して使用できます。

内容量

500ml・4L

液性

中性

用途

もらいサビの除去
素材内部のサビの除去



塗ると
サビが
紫色
に反応する。

反応している場所が目で見えるので、
どこまで落ちたかを確認しながら作業できます。

商品概要

商品名	マイクロクリーナー ラストリムーバー
内容量	500ml ・ 4L
液性	中性
用途	もらいサビの除去
使用希釈	原液（希釈せずそのまま使用）
施工可能面積	500ml：約5㎡ ／ 4L：約20~40㎡
使用可能素材	石材全般・コンクリート・タイル・金属
保存期間	開封後 1年間

成 分

非イオン界面活性剤 ／ 陰イオン界面活性剤 ／
チオグリコール酸アンモニウム ／ 純水

施工例 | 大理石の素材内部に発生したサビ色除去



石材内部の鉱物が水と反応し、全体的にサビ色になった大理石。つけ置き施工で元の白色に戻りました。

中性タイプだから

デリケートな大理石・御影石にも使えます

現場で選ばれる3つの理由

01

素材を傷めない 中性タイプ

酸やアルカリではなく**中性**なので、天然石材の艶や風合いを変えずにサビ汚れを除去できます。大理石・御影石に使っても素材を劣化させません。

誰でも安心して使える

02

反応を目で 確かめられる

サビと反応すると**紫色に変わります**。反応している場所と、反応が終わったタイミングが目で分かるので、作業の判断に迷いません。

紫が消えたら作業完了

03

広い面積を 原液のまま施工

希釈の手間がなく、**原液をそのまま塗布**するだけ。プロ用特殊洗浄剤ながらコストパフォーマンスが高く、広い面積にも使えます。

500ml

約5㎡

4L

約20~40㎡

使用方法 — 5ステップ

用意するもの

小分け用カップ / ハケ / 水
(換気・保護手袋)

STEP 1

必ず最初に

目立たない場所で試験施工を行う — 素材への影響を確認してから本施工へ

STEP 2

原液をハケでサビ部分にたっぷり塗布

希釈せず原液のまま。薄く伸ばさず、十分な量を置くように塗ります。

サビが紫色になるのを確認

STEP 3

ハケで何度も軽く擦り、反応させ続ける

強く削る必要はありません。薬剤を動かして反応を続けさせるのが目的です。

目安 5～10分

STEP 4

よく水洗いして、サビの取れ具合を確認

5～10分ほど経過したら、いったん洗い流して残っているサビを見ます。

残っていれば STEP 2 へ戻る

STEP 5

紫色の反応が出なくなれば、サビ抜き完了

STEP 2～4を何回か繰り返し、塗っても紫にならない状態がゴールです。

紫にならない = 完了

作業前の注意と、困ったとき

必ず守ること
作業開始前に確認

特有の臭気があります。屋内施工の際は換気を徹底してください。

素材への注意

大理石に塗布すると、若干ツヤが落ちる場合あり

サビ抜き後に**研磨作業が必要になります**。仕上げ工程まで含めた段取りで計画してください。

必ず目立たない所で試験施工する

中性で素材を傷めにくい薬剤ですが、**現場ごとに素材の状態は違います**。本施工前の確認を習慣にしてください。

保存期間：開封後 1年間

落ちないときの対処

頑固なサビ・黄変には「ラップ密閉」

原液をたっぷり塗り、上からラップをして30分～1時間以上放置。
落ちなければ繰り返し、頑固な場合は数時間～数日のつけ置きを行います。

水洗いしても紫色が取れないとき

シミ抜き漂白剤「ステインリムーバー」の原液を塗布し、紫色が消えた後で再度水洗いしてください。

もらいサビは短時間で落ちますが、**基材内部のサビは時間がかかります**

施工事例 — 施工前と施工後

中性なので天然石材の艶や風合いを変えずに、強力にサビ汚れを除去できます。



御影石(バーナー仕上げ)の上に固定されて置かれた看板の金具まわりから広がったサビ汚れです。もらいサビは素材表面上に付着しているため、比較的早く反応します。「ラストリムーバー」を塗布し、刷毛等でこすりながら徐々に落としていきます。紫色への反応が無くなれば除去できたと確認できます。

施工事例 — 施工前と施工後

中性なので天然石材の艶や風合いを変えずに、強力にサビ汚れを除去できます。



白大理石(ビアンコカラーラ)内部に発生したサビ染みです。素材内部で発生しているため、洗剤を塗布してもすぐ反応しません。

「ラストリムーバー」を塗布し、30～1時間程度放置することで徐々に紫色に反応します。サビの程度に応じて、数時間～数日放置します。

サビは除去できても素材内部に紫色の色素が残りますので、最後に「ステインリムーバー」で湿布して漂白洗浄して終了です。

株式会社タックアンドカンパニー

TACK&Co.,Ltd.

〒179-0075 東京都練馬区高松 3-2-8

www.maintenance-world.shop

TEL 03-5848-9240

info@stonemaster.net