

ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取付・ご使用ください。

nihon lock service



ファスナーロック専用取付補助金具——ファスナーナイト

ファスナーナイトお取り付けの際、
レールがサッシに当たってスライ
ドできないなど、サッシのすれ違
いすき間が狭い場合(2mm~5mm)
にご使用下さい。

取り付けかた

- ①取付面のゴミ、さび、油汚れ等を拭き取ります。
- ②レールを取り付け面に当ててみて、戸がすれ違
うことができるか確認します。
- すれ違う戸のすき間は2mm以上必要です。
- ③ファスナーロックの錠本体を装着し、レール裏
側の接着保護紙をはがし、ロック位置を確認
しながら窓枠の取り付け箇所に貼り付けます。
- ④黒いネジガイドにドリルネジを入れ、+ドライバ
ー(#2、2号)に装着し、簡易ドリルに仕立てます。
- ⑤ドリルネジでレールの穴の奥に下穴(呼び込み穴)
を開けます。穴の先にはガラスがありますので、
ジワジワと軽く押しつけながらまわし、ガラス
を破損しないよう、注意しながら空けて下さい。
- ⑥+ドライバー(#2、2号)を使用して2本のビス
でレールを固定して下さい。

付属品

レール
ドリルネジ(1本) 
取付ビス(2本) 
ネジガイド(1個)

材質

レール/ステンレス
(SUS304)



使用上のご注意

- 本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客
様のご注意、ご配慮に代わるものはありません。
万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしま
しても当社は一切の補償、弁償等を行いません。
ご理解頂きますようお願い致します。
- 監禁等に利用しないで下さい。
- サッシの形状により取り付けできない場合がございます。

この商品は**ファスナーロック**
専用取付補助金具です。
錠前は付属しておりません。
あらかじめ、**ファスナーロック**
をお試しのうえお求め下さい。



ファスナーナイト
品番 FAM



製造・販売元
株式会社 **日本ロックサービス**
東京都豊島区東池袋3-23-14

