

防熱板(上)の取付方法

※防熱板(上)は、機器中央引掛ビスに機器を引掛け固定した後に、壁掛金具と機器本体の間に上方から差し込み(挿入し)、固定は、壁掛金具と防熱板(上)のだき締め用ビスを打って下さい。そして、上部固定用ビスを打って下さい。

