



**▲ 注意 建付け調整**

- ① サッシ枠と網戸に隙間が生じる場合は、戸車を調整してください。
- ② 外れ止めのねじをゆるめてから、上げてください。  
※外れ止めは、網戸の開閉に支障のない範囲で上げてねじを締めてください。

- A : 網戸レール内のり+12mmが網戸出来寸法。
- B : 採寸し網戸取付可/不可確認。(各メーカーにより違い有)
- C : 15mm以上 (15mm未満では、上部掛代が少なくなります。)
- D : 2枚建の場合⇒ガラス障子1枚寸法が網戸出来寸法。

