



□ダクトカバー 取付手順

1. ダクトカバーとスペーサーをサイドフード上にセットする。
2. 取付金具をトラスタッピンねじ(4×40)で壁に固定する。
3. ダクトカバーをファンユニットにスペーサーを取付金具にバインドタッピンねじで固定する。
4. ダクトカバーをサイドフードの天井面内側よりトラスタッピンねじで固定する。

NO.	品名	個数	材質	備考
1	ダクトカバー	1	プレコート鋼板 t=0.6	ポリエステル塗装
2	スペーサー	1	プレコート鋼板 t=0.6	ポリエステル塗装

□付属品

・トラスタッピンねじ(φ4×8)	2個
・トラスタッピンねじ(φ4×40)	2個
・バインドタッピンねじ(φ4×8)	4個
・取付金具	2個

塗装色： シルバー(マンセル値：測定不可)
※仕様は場合により変更することがあります。

単位：(mm)

名称		品番	
ダクトカバー		FY-MHB50-S	
作成年月日	'07.01.24	尺 度 図 面	改訂NO. 0
改訂年月日		Free整理番号	
松下エコシステムズ株式会社			