


〈直付器具〉取付簡易型の取り付け手順


●取付簡易型

配線器具



- 1 本体止ネジを取付金具に軽くはめ込みます。
- 2 ダルマ穴に本体止ネジの頭部を通して、右回りに回します。
- 3 本体止ネジをしっかりと締め込みます。
- 4 器具側の引掛シーリングキャップをはめ込めば完了です。


配線器具



- 1 同梱のQLスタットを外側と内側に分けます。
- 2 本体中央に位置するように、付属のQLスタット(外側)を木ネジで、天井面の凹凸のない場所に、取り付けます。
- 3 本体止ネジをQLスタットに軽くはめ込みます。
- 4 ダルマ穴に本体止ネジの頭部を通して、右回りに回します。
- 5 本体止ネジをしっかりと締め込みます。
- 6 器具側の引掛シーリングキャップをはめ込めば完了です。

●取付簡易型(埋込ローゼットの場合のみ)

配線器具



- 1 本体止ネジを取付金具に軽くはめ込みます。
- 2 ダルマ穴に本体止ネジの頭部を通して、右回りに回します。
- 3 本体止ネジをしっかりと締め込みます。
- 4 器具側の引掛シーリングキャップをはめ込めば完了です。

〈吊り下げ器具〉取付簡易型・引掛シーリング付の取り付け手順


●取付簡易型

配線器具



- 1 本体止ネジを取付金具に軽くはめ込み、ローゼットの耳に、同梱のQLスタットを取り付けます。
- 2 ダルマ穴に本体止ネジの頭部を通して、右回りに回し、ビスで固定します。
- 3 引掛シーリングを配線器具にはめ込みます。
- 4 フランジカバーをQLスタットにセットします。
- 5 フランジカバーを化粧ビスで固定すれば完了です。



配線器具



- 1 QLスタットを天井にビスで固定します。
- 2 引掛シーリングを配線器具にはめ込みます。
- 3 フランジカバーをQLスタットにセットします。
- 4 フランジカバーを化粧ビスで固定すれば完了です。

●引掛シーリング付

配線器具



- 1 引掛シーリングを天井の配線器具にはめ込みます。
- 2 引掛シーリングを包むように、フランジカバーをはめます。
- 3 フランジカバーを固定すれば完了です。

※Aタイプ(一体型) 引掛シーリングを押上げます。  
 ※Bタイプ(二つ割型) 引掛シーリングをはさみ込むように取り付けます。

◆取付には吊具を使用と表示のある照明器具は、天井に角形引掛シーリングが付いている場合、同梱金具が必要となります。また、丸形引掛シーリングには取り付けられません。ご注意ください。