

# 200系ハイエース TPD リアエアロバンパー (ナローボディ/ワイドボディ)

## 取り付け説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に取り付け説明書をお読みいただき、正しくお取り付けのうえご使用ください。

### ●商品内容●

- ・リアエアロバンパー (メグチップ付)

### ●製品について●

フルバンパータイプのエアロバンパーになります。

### ●注意事項●

- ・商品が到着しましたら必ず検品を行ってください。
- ・必ず仮付けを行ない、取り付け位置、干渉の有無を確認してください。
- ・製品、車両にキズがつかないようマスキングテープや養生テープなどを使用してください。
- ・取り付けや塗装など加工を施されてからのクレームについてはいかなる場合も対応できませんので予めご了承お願い致します。
- ・ヨレ、しなりなどがある場合はヒートガン等で温めながら取り付けを行ってください。

### ●取り付けについて<リアエアロバンパー >●



- ① 純正バンパーを外し、既存のボルト穴を使用して助手席側のマフラークリッパーの土台を取付ます
- ② リアのタイヤハウス側は○印の様にボディとバンパーをビス等を打ち込み固定します。
- ③ リアゲートとバンパーの干渉の有無を確認し、状況に応じて○印の様に取付穴を広げたりして干渉しない様に調整します。
- ④ マフラークリッパーの出面を微調整しながら取り付けて終了です。

### ◎ご注意とお願い◎

- ・商品が到着しましたら、破損などの有無をご確認ください。取り付けや塗装など加工を施されてからのクレームについてはいかなる場合も対応できませんので予めご了承お願い致します。
- ・ボディにキズなどがある恐れがありますので、マスキングテープなどで保護をして対策をお願いします。
- ・装着にあたり、発生したキズや破損に対してはいかなる場合も責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ・走行前には事故防止のため必ず点検を行って下さい。製品を使用中に起きた故障やその他の不具合によって起きた損害、事故につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ・一般通常の条件において使用された場合の、経年劣化による外傷、機能上のクレームについては応じかねますので、 予めご了承をお願い致します。