

200系ハイエース TPD リアスムーズバンパー

取り付け説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に取り付け説明書をお読みいただき、正しくお取り付けのうえご使用ください。

●商品内容●

・リアスムーズバンパー

●製品について●

純正バンパーのステップ部分をなくしたバンパーになります。

●注意事項●

- ・商品が到着しましたら必ず検品を行ってください。
- ・必ず仮付けを行ない、取り付け位置、干渉の有無を確認してください。
- ・製品、車両にキズがつかないようにマスキングテープや養生テープなどを使用してください。
- ・必ず2人以上で作業を行ってください。
- ・取り付けや塗装など加工を施されてからのクレームについてはいかなる場合も対応できませんので予めご了承お願い致します。
- ・ヨレ、しなりなどがある場合はヒートガン等で温めながら取り付けを行ってください。

●取り付けについて<リアスムーズバンパー>●



- ① リアゲートキャッチ部の保護カバーを外します。○印部分のカバーが付いていた突起部分が車両側と干渉する事を確認します。
- ② 突起部分を○印の様にサンダー等でカットします。(カット後、保護カバーは使用出来なくなります。)
- ③ 純正バンパーを外しスムーズバンパーと交換します。IV型はキャッチ部分を潜らせて純正のピン、ビスを使用して取り付けます。
- ④ リアゲートをゆっくり閉じながらリアゲートキャッチ部とバンパー干渉部分を確認し、取り付け完了となります。

◎ご注意とお願い◎

- ・商品が到着しましたら、破損などの有無をご確認ください。取り付けや塗装など加工を施されてからのクレームについてはいかなる場合も対応できませんので予めご了承お願い致します。
- ・ボディにキズなどが入る恐れがありますので、マスキングテープなどで保護をして対策をお願いします。
装着にあたり、発生したキズや破損に対してはいかなる場合も責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ・走行前には事故防止のため必ず点検を行って下さい。製品を使用中に起きた故障やその他の不具合によって起きた損害、事故につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ・一般通常の条件において使用された場合の、経年劣化による外傷、機能上のクレームについては応じかねますので、 予めご了承をお願い致します。