

## カムロード ダブルタイヤ用リア追加スタビライザー（KDY231-○○○○用）

### リンクブラケット取り付け（補足説明）

取扱説明書内の手順②の「リーフスプリングの取付けブラケットを止めているボルト、ナットを1ヶ所取り外します。」

※KDY231-○○○○ の車両の場合は、ボルトナットではなく、リベットになっていますので、

リベット部を外してください。

（図は助手席側です。運転席側も同様です。）



③スタビリンクブラケットを②で取り外したリベット部に付属のM 1 0 フランジボルト（35mm）、 $\phi$  3 0 ワッシャー、M 1 0 ナットで取り付けます。

（運転席側も同様に取り付けして下さい。）



締め付けトルク  
ボルト、ナット  
74.48 N・m