

アトレー スワイプウインドウ 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取扱説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
 注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

*** 本製品の取り付け作業は必ず2人で行って下さい。**

警告

本製品アトレー専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。
取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等はは一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

- ・スワイプウインドウパネル(スライド窓付き) 1 枚
- ・キャップ型ナット 1 個 ・ブッシュ 1 個

取付けの際にご用意頂く物

- ・プラスドライバー ・10mm ボックスレンチ(マグネット付き) ・樹脂製ヘラ

取付手順



※必ず2人で作業してください



- ① 車両を安全な平地に止めて下さい。
- ② A の樹脂のキャップを車体に傷がつかないように樹脂のヘラなどで外して下さい。
- ③ 一人は外からガラスが落ちないように支えて下さい。
もう一人は、内側からガラスのロックを解除し窓をポップアップさせ、カバーを外して下さい。



- ④ 10mm のボックスレンチでレバーを固定しているボルト 2 本を外して下さい。
- ⑤ A に 10mm のボックスレンチでナットを 2 ヶ所外して下さい。
- ⑥ マグネット付きの工具やテープを使用して作業を行って下さい。

*** この時、ナットが中に落ちてしまうと取り出せなくなるので、十分注意をして下さい**



⑦ ガラスを外側から外して下さい。

⑧～⑨ 外した純正ガラスからポップアップレバーをプラスドライバーで外して下さい。



⑩ 付属のキャップ型ナットを写真のように組み合わせて下さい。

⑪～⑫ 組み合わせたキャップ型ナットを

外側から差し込み⑧で外したポップアップレバーとボルトで取り付けて下さい。

*** ポップアップレバーの向きに注意して取り付けて下さい。**



⑬ 一人は、車外から本製品を合わせて下さい。

その状態で、⑤で外したナットを 10mm のボックスレンチで取り付けて下さい。

⑭ ④で外したポップアップレバー側もボルト 2 本を 10mm のボックスレンチで取り付けて下さい。

⑮ この時、本製品とボディの隙間を調整しながらボルトナットを締めて下さい。



⑯～⑲ 外したキャップ類を元に戻して完成です。



完成