

対応車種:17系エブリイバン・ワゴン

●始めにご用意いただく物●

六角レンチ 3mm

内容物

- ・パッド 4本
- ・伸縮バー 2本
- ・レール用移動ナット 8ケ
- ・M6 グリップボルト 8ケ
- ・取り付けステー 4枚



アルミレールに
レール用移動ナットを
差し込んで下さい。



アルミレールにエンドキャップをはめて下さい。



取付ステーをグリップボルトで仮止めして下さい。



伸縮バーのロックを解除し、取付ステーの内寸に合わせて固定して下さい。



パッドを取り付けて下さい。



バーをステーに固定して下さい。



反対側も取付けて下さい。



前後の位置を決めて、
取付ステーを固定して下さい。



完成

参考

バーのロック方法

