

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

内容物の確認

- 付属品●
- ・ネット本体
- ・取付説明書(本紙)

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いた販売店、または弊社までご連絡下さい。事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。

<リアゲート面の取付>



1. ネット本体の両端を持って広げ、仮合わせをしながら中央部分の位置を決めて下さい。
- 2~3. ウェザーストリップゴムをしっかり根元から持ち、浮かして下さい。
- 4~6. ベルポーレン(堅いポリエチレンシート)部分を天張りとはボディの間に挟みウェザーストリップゴムを戻し固定して下さい。
7. 上側の装着が終われば、続いて横側の取付をして下さい。



8~9.横部分を取り付けるにはファスナーを全開した後に、上記手順2~6同様に行なって下さい。

<スライドドア面の取付> 全車



10~12.上部より固定を始め、手順2~6同様にウエザーストリップを浮かし、内張とボディの間に挟み込んで固定して下さい。

<スライドドア下部マジックテープの取付> 全車



13~16.スライドドア面の下側は両方とも純正ステップ面とマジックテープ止めとなる為、どちらかの寸法が足りない場合は、手順10~12で微調整を行って下さい。
微調整を行った後、写真の様にステップ側面と付属のマジックテープで固定して下さい。(写真はワゴンGLパワースライドドア付き)
以上でスライドドア面の取付は完了です。5ドア車は反対側も同様に取付けを行って下さい


<ネットの巻き上げ方> 全車



17.両サイドのファスナーを全開して下さい
18~19.奥側(車内側)へ折り曲げ、既設のマジックテープ3箇所固定して下さい
20.手順19で奥側(車内側)に折り曲げて2重になったネット部分を今度は手前側(車外側)へ巻き上げて下さい
21.巻き上げた後、手前側の既設のマジックテープ3箇所を使用して固定して下さい。以上で巻き上げは完了です。

注意事項

- ・内装トリム仕上げ車や内外装加工車、修復歴の有る車、その他改造車等は取扱説明書通りに取付け出来ない場合がございます。
- ・雨水等の浸入等の心配がありますので、取付終了後は必ず点検と確認を行って下さるようお願いいたします。
- ・取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承承願いたします。
- ・商品には万全を期しておりますが、万一不良等ございましたらお手数ですが直ちに販売元へご連絡下さい。
ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品に関しては対応致しかねますので、予めご了承承願いたします。
- ・品質向上の為、商品は予告なく仕様変更する場合がございますので、予めご了承承願いたします。



スライドドア部は巻き上げた後、アシストグリップに固定すれば開口部分が更に広がります

