

対応車種:200系ハイエース

- 始めにご用意いただく物●
- 10mmBOXレンチ

株式会社 ユーアイ  
 〒587-0063  
 大阪府堺市美原区大饗158-1  
 TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914  
 MAIL:info@ui-vehicle.com  
<http://www.ui-vehicle.com>

## <フロント>



1. 10mmBOXレンチを使用し、センターコンソールの固定ボルト2本を取り外して下さい。
2. センターコンソールのフタを開け、同じく固定ボルト2本を取り外して下さい。
- 3~4. 運転席シート下へフロント用エンジンルームカバーを入れ込みマジックテープで固定し、助手席側も同様にカバーを入れ込みマジックテープで固定して下さい。



- 5~6. シート前部のカーペット部分(3型後期以降)は、形を合わせ上からマジックテープで固定して下さい。
7. ②→①の手順でセンターコンソールを取り付ければ、完成です。
8. フロントカバーは2pcsに分かれているので、装着したままでもエンジンルームのフタを開けることができます。

## 〈リア〉



1. 10mmBOXレンチを使用し、センターコンソールの固定ボルト2本を取り外して下さい。
2. センターコンソールのフタを開け、同じく固定ボルト2本を取り外して下さい。
3. フロントシートを一番前へずらし、リア用エンジンルームカバーを配置しマジックテープで固定して下さい。
4. フロントシート下へカバーを入れ込み、マジックテープで固定して下さい。



5. リアエンジンルームカバーを取り付けた状態です。センターコンソールを②→①の手順で取付ければ完成です。
- 6~7. オイルエレメント交換の際にはこちらをめくり、サービスホールより通常通り交換して下さい。

### ●お手入れ方法●

※汚れを取る場合は柔らかい布等に中性洗剤を薄めたものを浸し、軽く拭き取って下さい。  
シンナー等の有機溶剤は生地を傷める場合がありますので使用しないで下さい。

### ●注意事項●

※指定車輛の用途以外には絶対に使用しないでください。本商品は装着後のフィットングを重視して製作しております。その為、装着の際には一点に力を集中させたり無理に引っ張ったりしないで下さい。カバー本体が損傷する可能性があります。

※インクトナー・染料等がカバーに付着すると染み込んで取れなくなってしまいます。カバーの上に雑誌、コピー紙、その他印刷物を放置しないで下さい。ジーンズ・プリント入りの衣類からの色移りにもご注意ください。

※商品には万全を期しておりますが、万一不良等がございましたらお手数ですが、直ちに販売元へご連絡下さい。

ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品、に関しましては対応致しかねますので予めご了承下さい。

※商品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承願います。

