

1インチUP増しリーフ取付説明書

対応車種:ハイエース/レジアスエース 200系 全車種

株式会社 ユーアイ

〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1

TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914

MAIL:info@ui-vehicle.com

http://www.ui-vehicle.com



●商品到着後は開梱して、下記部品一覧通り揃っているかお確かめください。

増しリーフ×2
ロングセンター bolt ×2
鳴き止めウレタン×4
※Uボルトは純正を用います。

①車両を安全な平らな場所に停めリアをジャッキで上げタイヤを左右外して下さい。



②リアリーフのフロント左側ハンガーにウマをかけゆっくりジャッキを下ろしウマが確実に掛かっているかを確認して下さい。

③ジャッキを下しリアデフをフリーにして下さい。

④Uボルトを左右4本を少し緩めて、片側どちらかのUボルトのボルト4ヶを完全に外し、ショックの下側ボルトを外し
マウントよりショックを外してジャッキを上げ、リーフよりデフを少し持ち上げて下さい。

⑤リーフ前後のかしめを大きなマイナス又はバールで緩めて下さい。

⑥センター bolt を外し、付属しているロングセンター bolt を使い増しリーフに鳴き止め
ウレタンを増しリーフの上より
はめ込み純正リーフの上より
2番目に割り込み、センター
ボルトを締めて万力などで
かしめをしめ込みセンター ボルトも確実に締め込んで下さい。



⑦Uボルトを元の場所に取付、Uボルトナットは手締めにしてショックの下側をマウントに
はめ込みボルトを締めて下さい。残りの片側も同じ手順で作業を行って下さい。



ノーマル



増しリーフ取付後

⑧左右とも作業が終わればUボルトのナットを
増し締めして一度試乗をしてもう一度Uボルト
のナットを増し締めして下さい。

※注意事項※

1.取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

2.本商品は指定車両以外には絶対に使用しないで下さい。

3.天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。