

## キャラバン エアコンフィルター 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取扱説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。

本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
<b>参考</b>	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

### 警告

本製品はキャラバン専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。

取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

・ エアコンフィルター ・ スポンジテープ

### 取付手順



- ①～② グローブボックスを開き、斜め上、手前側に引っ張りグローブボックスを取り外して下さい。
- ③ 左右の爪を起しながら手前にトレイを引き出します。



- ④ 前期型はトレイには何も入っていないので、以下の手順でフィルターをセットして下さい。  
後期型はトレイに純正フィルターが入っているため、外して入れ替えて下さい。

\* 前期型：2012年6月～2018年5月 後期型：2018年5月～現在

- ⑤ 付属のスポンジをフィルターの側面1周に貼り付けて下さい。
- ⑥ スポンジの余った部分はカットして下さい。



- ⑦ フィルターをトレーにはめ込んで下さい。
- ⑧ トレーを左右の爪が掛かるまで奥にはめ込んで下さい。
- ⑨ グローブボックス下部の爪を確認しながらはめ込んでいきます。



- ⑩～⑪ 爪を合わせはめ込む場合は、上から軽く叩くとはまります。
- ⑫ 以上で完成です。