

付属品

- フラットパネル: 1枚
- ナロー専用フラットパネル・ブラケット: 1個
- ユニクロ・ローヘッドボルト (6×35mm) : 3本 / (6×45mm): 1本
- ステン皿ボルト (6×25mm) : 4本

① センターコンソールを取り外してください。

② センターコンソールを外した後にナロー専用ブラケットを置き、付属のユニクロ・ローヘッドボルト (6×35mm) 3本と、(6×45mm) 1本を使い取り付けてください。

※1箇所だけ長いボルト (6×45mm) を使いますので、間違えないようにしてください。

※オレンジマークの付いている方が前側になります。



③ フラットパネルをブラケットの穴に合わせ、付属の皿ボルト (6×25mm) 4本で固定してください。

