

アトレー 防虫ネット リア1面 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取扱説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

警告

本製品アトレー専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)	・防虫ネット本体 ・クリップ用オレンジ色ベルト
------------------	-------------------------

取付の際にご用意頂く物	・クリップ外し
-------------	---------

取付手順



- ① ネット本体の両端を持って広げ、仮合わせしながら中央部分の位置を決めて下さい。
- ② ウェザーストリップゴムをしっかり根元から持ち、浮かして下さい。
- ③～⑤ ベルポーレン（黒いシート）部分を天張りとはボディの間に挟みウェザーストリップゴムを戻し固定して下さい。



- ⑥ 上部の装着後の写真です。
- ⑦～⑧ チャック部分の両側には、固定用ペロをボディに挟み込んで固定して下さい。
- ⑨ 端部分は、奥に折り込みマジックテープをボディ側に貼り固定して下さい。
- ⑩ ダンパーの上部にはマジックテープを使用し固定します。（⑬の写真を参考）



- ⑪～⑫ 写真の位置に調整してマジックテープで固定して下さい。
- ⑬ マジックテープの位置です。
- ⑭ ウェザーストリップを浮かせます。



- ⑬～⑭ ベルポーレンをトリムとボディの間に挟みウェザーストリップゴムを戻し固定して下さい。
 ⑮ 完成です。

【防虫ネットの巻き上げ方】



- ① 両側のファスナーを全開し、奥側のベロを掴みます。
 ② 掴んだベロ裏のマジックテープ部分に固定します。
 ③ 半分になった防虫ネットを張ります。
 ④ 張った防虫ネットをクルクルと巻き上げていきます。
 ⑤ 表側のベロとマジックテープを固定します。



- ⑥ 巻き上げ完成です。
 ⑦ もう一段巻き上げる為のマジックテープを取り付けします。まず天井のクリップをクリップ外しを使用し外します。
 ⑧～⑨ 外したクリップにオレンジのベルトをセットします。
 ⑩ セットしたクリップを車両に戻します。



- ⑪ 防虫ネット本体についているマジックテープをオレンジのベルトのマジックテープと合わせて固定します。
 ⑫ 完成です。