

アトレー 防虫ネット サイド1面 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取扱説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

警告

本製品アトレー専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)	<ul style="list-style-type: none"> ・防虫ネット ・ブラケット ・M4×16 3本 ・黒キャップ 3個 ・ワッシャー 3本 ・マジックテープ
------------------	---

取付の際にご用意頂く物	<ul style="list-style-type: none"> ・ピック（細い針） ・ドライバー 2番（標準サイズ）と3番 または 8mmドリル
-------------	--

取付手順





- ①⑥～①⑧ ビスが固定できたら、黒色のキャップを3ヶ所に固定して下さい。
 ①⑨～①⑩ Cピラー側は、①⑩の位置を参考にマジックテープで固定していきます。



- ①⑪ ①⑨～①⑩と同様に行ってください。
 ①⑫～①⑭ 真ん中より下側は、ウェザーストリップゴムを少しめくり、ボディ側と室内のトリムの間にはさみウェザーストリップゴムを戻し固定します。
 ①⑮ Bピラー側もマジックテープを使用して取り付けます。



- ①⑯ 長いマジックテープを使用し、上から下まで1本ウェザーストリップに添うように貼り付けます。
 ①⑰ Cピラー下側は、写真のようにマジックテープを貼り付けます。
 ①⑱ Bピラー下側も写真のようにマジックテープを貼り付けます。
 ①⑲ 防虫ネットのチャックを下ろし、1番下側3ヶ所にマジックテープを貼り付けます。
 ①⑳ 完成です。

【防虫ネットの巻き上げ方】



- ① 後ろ側のベロ生地を持ちます。
 ② 後ろ側のベロ生地を上部のマジックテープの裏側に固定します。
 ③ 半分に折れたら生地を伸ばします。
 ④ 伸ばしながらクルクルと上部に巻き上げていきます。
 ⑤～⑥ 上部までくると、裏ベロのマジックテープと防虫ネットのマジックテープを固定します。



- ⑦ オレンジのベルトはもう一段上げる為のベルトです。
 ⑧ 室内のアシストグリップにオレンジのベルトを取り付けます。
 ⑨ 完成です。