

アトレー エンジンルームカバー 取付説明書

株式会社 ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
<https://www.ui-vehicle.com>

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取扱説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。
本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

⚠ 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

⚠ 警告

本製品はアトレー専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。

取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

・エンジンルームカバー本体（フロント・リア）

取付手順



① シートを一番後ろにスライドさせます。

②～③ センターの部分を基準にしてサイドの角を合わせながら固定します。



④～⑤ 助手席側も同じ要領で行って下さい。

⑥ フロントの完成です。



⑦～⑨ シートを一番前にスライドさせ、センター部分を基準として角を合わせながら固定して下さい。



⑩ リアの完成です。