

施工の手引き

カムロード専用 フェリソニ防音材 フロントシート下(エンジンルーム)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずこの「施工の手引き」をよくお読みください。

「施工の手引き」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。

本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。

本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

△ 警告

本製品はカムロード専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。

取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

写真を参考に、スポンジ面を表にして所定の位置へ設置してください。

