

# デリカ D5 防虫ネット リア1面 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

|           |   |
|-----------|---|
| <b>警告</b> | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。      |
| <b>注意</b> | 取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。 |
| <b>参考</b> | 取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。                |

## 警告

本製品デリカ D5 後期型 専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。  
 取付けの際の事故、取り付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

- ・ 防虫ネット本体 ・カバー (パワーゲート未装着車用)
- ・ マジックテープ (大) 1枚 (小) 8枚

## 取付手順



- ① ネット本体の両端を持って広げ、仮合わせをしながら中央部分の位置を決めて下さい。
- ② ウェザーストリップゴムをしっかりと根元から持ち、浮かして下さい。
- ③ ベルポーレン (硬いポリエチレンシート) 部分を天張りとはボディの間に挟み、ウェザーストリップゴムを戻し固定して下さい。
- ④ 上側の装着が終われば、続いて横側の取り付けをして下さい。



- ⑤～⑥ 右横部分を取り付けるには、ファスナーを全開にした後に、上記手順②③同様に行ってください。
- ⑦ 右横装着後です。
- ⑧ こちらは、パワーゲート未装着車用のカバーです。

\* パワーゲート装着車は⑫番に進んで下さい。



⑨ パワーゲート未装着車



⑩ パワーゲート未装着車



⑪ パワーゲート未装着車



⑫ パワーゲート装着車

- ⑨ 切り欠き部分のマジックテープに⑧のカバーを取り付けて下さい。
- ⑩ カバー装着後です。（写真はパワーゲート装着車です）
- ⑪ 右横部分と同様に装着して下さい。＊パワーゲート未装着車は、⑯番に進んで下さい
- ⑫ パワーゲート部分上側に付属のマジックテープ（小）を貼って下さい。



⑬ パワーゲート装着車



⑭ パワーゲート装着車



⑮



⑯

- ⑬ 横側に付属のマジックテープ（大）を貼って下さい。
- ⑭ 下側に付属のマジックテープ（小）を貼って下さい。
- ⑮ 本体の取り付け完成です。
- ⑯ 最後に左右下部分にマジックテープ（小）6枚を貼って下さい。



### 巻き上げ方



①



②



③



④

- ① 両サイドのファスナーを全開にして下さい。
- ② 奥側（車内側）へ折り曲げ、既設のマジックテープ3ヶ所で固定して下さい。
- ③ 奥側に半分になります。
- ④ 折り曲げて半分になったネット部分を今度は、手前側（車外側）へ巻き上げて下さい。



⑤



⑥

- ⑤ 巻き上げた後、手前の既設のマジックテープ3ヶ所を使用して、固定して下さい。
- ⑥ 巻き上げた状態です。