

デリカ D:5 防虫ネット サイド1面 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要などきにお読みください。「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
 注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

警告

本製品は、デリカD:5 後期型 専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。取り付けの際の事故、取り付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

・ 防虫ネット本体 ・ マジックテープ 2 枚

取付手順



- ① ネット本体の両端を持って広げ、仮合わせをしながら中央部分の位置を決めて下さい。
- ② ウェザーストリップゴムをしっかりと広げ根元から持ち、浮かして下さい。
- ③ ベルポーレン（硬いポリエチレンシート）部分を天張りとはボディの間に挟みウェザーストリップゴムを戻し固定して下さい。
- ④ 上側の装着が終われば、横側のファスナーを全開にし③同様に行って下さい。



- ⑤ 車両前側下部に付属のマジックテープを貼り付けて下さい。
- ⑥ 車両後側下部に付属のマジックテープを貼り付けて下さい。完成となります。

巻き上げ方



- ① 両サイドのファスナーを全開にして下さい。
- ② 奥側（車内側）へ折り曲げ、既設のマジックテープ3ヶ所で固定して下さい。
- ③ 奥側へ折り曲げて半分になったネット部分を手前側（車外側）へ巻き上げて下さい。
- ④ 巻き上げた後、手前の既設のマジックテープ3ヶ所を使用して固定して下さい。



- ⑤ 巻き上げた状態です。
- ⑥ スライドドア部分は、巻き上げた後オレンジのベルトをアシストグリップに固定すれば更に開口部分が広がります。
- ⑦ オレンジのベルトで固定した状態です。