



# アルミスライドバー 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障については一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

|  |  |
|--|--|
|  <b>警告</b> | 取り扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。      |
|  <b>注意</b> | 取り扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。 |
| <b>参考</b>  | 取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。                 |

## 警告

本製品はハイエース専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。取り付けの際の事故、取り付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等については一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

|  |   |
|--|---|
| <b>内容物 (はじめにご確認下さい)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミスライドバー 1 セット</li> <li>・ブラケット 1 セット</li> <li>・M5 ターンナット 24 本</li> <li>・M5 × 25 ボルト 24 本</li> <li>・エンドキャップ 4 本</li> <li>・極低頭 6 × 20 ボルト 10 本</li> <li>・移動ナット 10 本</li> <li>・ジュラコンワッシャー 10 本</li> <li>・アイボルト 10 本</li> </ul> | <b>取り付けの際に必要な工具</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・14mm ボックスレンチ</li> <li>・クリップ外し</li> <li>・細いマイナスドライバー</li> <li>・3 番プラスドライバー</li> <li>・2 番プラスドライバー</li> <li>・マジックペン</li> <li>・サビ止め (タッチペン)</li> <li>・3mm ドリル刃</li> <li>・6mm ドリル刃</li> <li>・9mm ドリル刃</li> <li>・メジャー</li> <li>・小さい針</li> <li>・3mm 六角レンチ</li> </ul> |
|--|---|



4 列目のシートベルトカバーを開けます。



14mm ボルトを緩めてシートベルト本体を外します。



3 列目シートカバーを開けます。



14mm ボルトを緩めてシートベルト本体を外します。



2 列目シートベルト本体を②③と同じ方法で外します。



右側を取り外した後、左側も同じ方法で取り外します。



E ピラーのウェザーストリップを浮かせます。



E ピラー上部のクリップを外します。



E ピラー中央のクリップを外します。



クォーターパネルを少し浮かせます。



E ピラー下部のクリップを外します。



E ピラー前側ピラーを手前に引っ張り外します。





17 Dピラー上部を引っ張りクリップを外します。



18 下部の前後クォーターパネルを引っ張りながらピラーを抜き取ります。



19 Cピラー上部を引っ張りクリップを外します。



20 下部後ろのクォーターパネルを浮かせて、前側のサイドパネルを引っ張りながらピラーを抜き取ります。



21 左側 Cピラーのアシストグリップのボルトキャップを細いマイナスドライバーなどで外します。



22 3番のプラスドライバーで上下のボルトを外し本体を外します。



23 ウェザーストリップを浮かします。



24 Cピラー上部を引っ張り、クリップを外しクォーターパネルを浮かしながらピラーを外します。



25 ルームランプのレンズを細いマイナスドライバーなどで外します。



26 ルームランプの枠を引っ張り外します。



27 本体についている2番プラスビスを2本外します。



28 カプラーを抜き本体を外します。



29 天井のクリップをすべて外します。



30 天井を車外に取り出します。



31 ブラケットを大きく切り欠いている方（車両前側）から通していきます。



32 大きい切り欠きを図のように合わせて位置を出します。



37 固定用の穴をマジックでマーキングします。



38 マーキングの場所に3mmの穴をドリルで開けます。



39 3mmの穴を6mm→9mmの順に広げます。



36 大きい切り欠きを図のように合わせて位置を出します。





41 左右すべての穴を9mmに広げます。



42 穴を開けた場所は、タッチアップなどでサビ止めをして下さい。



43 M5 ターンナットをすべての穴に入れてください。



44 M5 x 25 のボルトでアルミスライドバーを固定します。



47 天井クリップステーからアルミスライドバー取付穴までの距離を計っておいて下さい。  
\* mm 単位まで計測して下さい。



48 天井を元に戻します。



50 ④7で計測した数値でブラケットの穴を探します。



51 小さい針で探ります。



52 穴が見つかったら穴を広げます。



53 エンドキャップを打ち込みます。



54 ⑤2の位置に極低頭 6 x 20 を使用して固定します。



55 ⑤4の位置を基準にして他の位置を出し、極低頭 6 x 20 固定します。



57 移動ナットを取り付けて下さい。



58 アイボルトにジュラコンワッシャーを取り付けし、移動ナットに取り付けて下さい。



59 完成です