

200系ハイエース専用防音・断熱セット 「エンジンルーム防音セット」施工の手引き

この度はお買い上げありがとうございます。

この施工の手引きをよくお読みのうえ、安全に注意してご使用下さい。

また、クルマの安全性を損なう恐れがありますので、施工は専門店で行って下さい。



運転席用



助手席用



センター用
(写真はワイド用を使用しています)



運転席足元用

助手席足元用



助手席背面用
(背面用にはスponジは付いていません)



運転席・助手席の背面に背面用を貼り付けます。

※ディーゼル車の場合、オイルフィルター交換のパネルの位置に合わせてハサミ等で切り込みを入れて下さい。



助手席の足元に助手席足元用(スponジ面が表)を設置します。



運転席の足元に運転席足元用(スponジ面が表)を設置します。



助手席部に助手席用を設置します。

運転席部に運転席用を設置します。

センターコンソール部にセンター用を設置します。