

200系ハイエース専用防音・断熱セット 「スライドドア防音セット」施工の手引き

この度はお買い上げありがとうございます。
この施工の手引きをよくお読みのうえ、安全に注意してご使用下さい。
また、クルマの安全性を損なう恐れがありますので、施工は専門店で行って下さい。



- 1 スライドドア内張りをスライドドアから取り外します。
- 2 スポンジ面が見える向き(スポンジ面が室内側)で施工します。
取り外した内張りの突起部と、スライドドアセットの丸穴開口部の位置を合わせ、奥まで挿入します。
※パワースライドドアの場合、切り欠き部分の茶色の紙は、はがさずにそのまま施工して下さい。
- 3 スライドドアの内張りを元の状態に戻します。この時、スライドドアの動作に支障が無いか確認を行って下さい。

200系ハイエース専用 サイドパネル防音セット 施工の手引き

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
この施工の手引きをよくお読みのうえ、安全に注意してご使用下さい。
また、クルマの安全性を損なう恐れがありますので、施工は専門店で行って下さい。



左の図を参考に
施工して下さい。