



## 助手席側オートウインドウハーネス 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。当社は「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼下さい。

特に重要な事項や知っておいただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
<b>参考</b>	取付け、使用する上で知っておいただきたいことについて。

**\* 本製品には、はさみ込み防止機能は、ついておりませんので、ご使用の際は、ご注意ください。**

### 警告

本製品はカムロード専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。

取付けの際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

・オートウインドウハーネス ×1

取付けの際にご用意頂く物

・ヘラ(マイナスイドライバー)

### 取付手順



- ①②前側からヘラなどを使用し、ロックを押しながら上へ外します。  
④カプラーを外します。



- ⑤⑥オートウインドウハーネスのカプラーを差し込みます。  
⑦後ろ側から差し込み、前側を押し込みます。  
⑧完成です。




モーターの経年劣化やランチャネルの滑りが悪いと、ウインドウを全開・全閉できない可能性があります。その場合、スイッチ(下げ)を長押ししながらIG(イグニッション)ONを同時に行うと開閉時間を延長することができます。

\* 正常なモーターに設定すると負荷がかかりますので、設定をしないでください

\* 一度クリックするとオートで動きます。途中で止めたい場合は、もう一度クリックして頂くと、3秒間は純正の状態に戻りますので、微調整をして下さい。最後にクリックをして3秒後にオートの状態に戻ります。



  
操作方法の  
解説動画はこちら