

## **Tyehicle** スクリーンドア取付説明書

後側

対応車種:DA17 / DA64 エブリイ ワゴン/バン共涌

●始めにご用意いただく物● プラスドライバー

株式会社 ユーアイ T587-0063 大阪府堺市美原区大響158-1 TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914 MAIL:info@ui-vehicle.com http://www.ui-vehicle.com

この度は、お買い上げ頂きまして誠に有難うございます。 お取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。



1. 両サイドにアールがついている 方が上になります。



2. 金具の間隔の広い方を後ろ側に 向けて取付ける準備をします。



間隔の広い方のネジをきちんと 締めて下さい。



3. 金具の間隔の狭い方を外します。 4. スライドドアを開けてお車の窓を 下まで開けて下さい。窓のフチの ゴムに網戸枠を押し付けながら 後方に網戸をスライドさせてフチ ゴムに金具を引っかけて下さい。



5. そのままスライドドアから中に 枠を押さえながら、入って上側の 金具をビスで固定して下さい。






6. 上側の固定が終わったら下側の 金具をビスで固定して下さい。 その際、開けた窓と金具固定位置 との間隔が狭いので金具・ビスを 落とさないよう注意して固定して 下さい。



7. 最後に外側より枠バランスを見て 調整後ビスの最終締め付け確認 を行ってもらえば作業完了です。

もう片方も同様の手順で取付けし て下さい。



※ 脱落防止の為、半日ほど走行した後、再度ビスの締め付け確認をお願い致します。





プライバシー(シルバー)

## ※使用上の注意※

- 1.お出かけの前には取付ビスの緩みが ないかを必ず確認してください。 緩んだまま走行すると落下の原因と なります。
- 2.網部分の張り替えは市販の網の取扱 説明書をご参照ください。

## ※注意事項※

- 1.取付の際の事故等は一切責任を負い かねますので予めご了承願います。
- 2.本商品取付後の事故・怪我・破損等 は一切責任を負いかねますので予め ご了承願います。