

防虫ネット取付説明書

付属品

- ・ネット本体
- ・取付説明書(本紙)

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いた販売店、または弊社までご連絡下さい。
- ・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。

<サイド>



ウェザーストリップを外し、防虫ネットの上部中央から固定して下さい。



続いて、防虫ネットのファスナーを開けた状態で左右を固定して下さい。



下側は、付属のマジックテープの位置決めを行い、両面テープで固定して下さい。

<ロールアップ(収納)>



奥側(車内側)に二つ折りにして、上3カ所のマジックテープを留めて下さい。

手前側(車外側)に小さく丸めて下さい。

上部のマジックテープ3カ所で留めて下さい。

完成

<リア>



ウェザーストリップを外し、防虫ネットの上部中央から固定して下さい。



ダンパー部分は袋状になっているので、ドアを開閉しても干渉しないように車内側へ固定して下さい。



(横から見た画像) ↑

続いて左右を固定すれば完成です。

<ロールアップ (収納)>



奥側 (車内側) に二つ折りにして下さい。



上3カ所のマジックテープを留めて下さい。



両サイドを持って、手前に小さく丸めて下さい。



上部のマジックテープ3カ所で留めて下さい。



完成

注意事項

- ・内装トリム仕上げ車や内外装加工車、修復歴の有る車、その他改造車等は取扱説明書通りに取付け出来ない場合がございます。
- ・雨水等の浸入等の心配がありますので、取付終了後は必ず点検と確認を行って下さるようお願いいたします。
- ・取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承承願いたします。
- ・商品には万全を期しておりますが、万一不良等ございましたらお手数ですが直ちに販売元へご連絡下さい。
- ・ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品に関しましては対応致しかねますので、予めご了承承願いたします。
- ・品質向上の為、商品は予告なく仕様変更する場合がございますので、予めご了承承願いたします。