

ドライブsprocketガード

Parts No.140-1145 対応車種 ゼファー1100

この度は、ドライブsprocketガードのお買い上げ、誠に有難うございます。

取り付け作業を行う前に本取り扱い説明書とコーションラベルをお読み下さい。

警告；エンジンが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷などの恐れがあります。

注意；ご乗車前には、製品に異常が無い事を点検してください。

まず Kit の内容を確認して下さい。

- ① カバー本体 × 1個
- ② M6 ワッシャ 厚さ 1.5mm × 4枚
- ③ M6 L10mmボルト × 2本

1；エンジンが完全に冷えている事を確認し取り付けに支障となる部品は取り外して下さい。

2；スタンダードのsprocketカバーを取り外して下さい。

3；①カバー本体を取り付けます。（写真参照）①カバー本体の取り付けボルト穴（2箇所）へ、③ボルトにより固定して下さい。

4；取り付け後カバーとドライブチェーンが干渉していない事をご確認下さい。干渉している場合は、①本体を曲げてご使用下さい。

PMC 製クラッチリリースボードを併用する場合

該当製品の5本のマウントカラーの内、2本は1.5mm短いカラーとなっております。②ワッシャは不要となり、エンジンケースとマウントカラーの間に①本体をセットしてご使用ください。

他社製クラッチリリースボードを併用する場合

リリースボードのマウント部分へ①本体を共止めしますので①本体の厚み（1.5mm）分クラッチリリースボードのマウントカラーに隙間ができる箇所があります。

この隙間が出来る部分には、②ワッシャをセットする事により均一に固定する事ができます。

以上で取り付け作業は終了です。

ご不明な点がございましたら、購入店もしくは、（株）ピーエムシーまでお問い合わせください。

