

【ハニカムウインカーブラケット（純正ウインカー用） 取り付け説明書】

適合車種 Kawasaki Z900RS Parts No.189-1282/1283/1285

この度はハニカムウインカーブラケットをご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。
- ・アイアンフェンダーレスキット本体の取付方法につきましては 189-1306 の説明書をご参照ください。（PMC オンラインショップ商品ページ内に PDF データをご用意しています）

| セット内容 | | |
|-------|----------------------|-------|
| ① | ハニカムウインカーブラケット本体（左右） | 2 pc |
| ② | フェンダーセット（左右） | 2 set |
| 必要工具 | | |
| | ドライバー（プラス） | 1 pc |
| | 六角棒レンチ（3mm） | 1 pc |

※付属品の内容をご確認ください。



取り付け手順



1. ①本体に純正ウインカーをはめ込みます。



2. ウインカー内部にカラーをセットし、プレートで固定します。



3. ウインカーブラケットをビスで固定します。



4. ウインカーの付け根部分に②フェンダーをセットします。



5. 付属のビスで固定します。



【完成】

- ・装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- ・その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。
- ・製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ビーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ビーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL 0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)