

2WAY ホーンセット

Parts No.71-0351/71-0352 対応車種 GPZ750/900R

この度は、PMCオリジナル2WAY ホーンセットのお買い上げ、誠に有難うございます。

注意；本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。

注意；本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず車輛メーカーの発行するサービスマニュアルを参照して下さい。

1；キット内容の確認

- ① ホーン本体 × 2個
- ② ラジエターマウントカラー × 2個
- ③ M8 ボルト長さ40mm × 2本

2；取り付ける前に

2A…安全の為、作業を始める前には、必ずバッテリーを取り外して作業を行って下さい。取り付ける際、必要に応じてガソリンタンク、フロントカウルやサイドカバー等取り付け時に支障となる物は取り外して下さい。

2B…ホーン単体で配線を接続し、ホーンが正常に作動する事を確認して下さい。

3；ホーン取り付け

3A…ホーンを取り付けます。

【ラジエターアッパーマウントへの取り付け】

- 1…ホーン端子をステアと同じ方向へ向けて固定して下さい。
- 2…ラジエターアッパーマウント固定ボルトを取り外し、③ボルト、①ホーン、②カラーの順番でセットし、ラジエターアッパーマウントへ仮止めして下さい。

注意；ボルトの取り外し、仮止め作業は左右同時に行わずに、片側ずつ作業を行う事をお勧めします。

3…左右とも仮止めが終了しましたら、ハンドルをゆっくりと左右に操作し、最大切れ角時にアンダーステムやフロントフォークが①本体に干渉しない位置で、①本体の本締めを行って下さい。

4…①本体の固定ナットとラジエターが干渉していない事を確認し、干渉している場合は、ワッシャーなどをセットして干渉を防いで下さい。

【ヘッドライトステーへの取り付け】

1…ヘッドライト固定ボルトを取り外し、スタンダードのボルトを使用して①本体のホーン表面を車体中央側へ向けて仮止めして下さい。

注意；ボルトの取り外し、仮止め作業は左右同時に行わずに、片側ずつ作業を行う事をお勧めします。

2…左右とも仮止めが終了しましたら、ハンドルをゆっくりと左右に操作し、最大切れ角時にアンダーステムやフロントフォークが①本体に干渉しない事を確認し、アッパーカウルを仮止めしてカウルと①本体が干渉しない事をご確認下さい。

3…①本体のステー固定ナットを緩め、ホーン端子を車輛下方向へ向けて固定して下さい。

4；配線接続

4A…スタンダードのホーン配線に巻かれているビニールテープを綺麗に除去し、各ホーンへ配線をセットし、ハンドル操作に影響を及ぼさない事と、配線の挟み込みなどがない事を確認して下さい。

4B…配線の配置をそのままにし、配線にビニールテープを巻きつけます。メインハーネス側端子部分にビニールテープを巻き付けし、ホーン側配線まで部分的に数ヶ所に分けてビニールテープを巻き付けてから配線を取り外し、配線全体をビニールテープで巻きつけますと綺麗に仕上がります。

4C…配線を再度取り付けし、フレームなどへ配線を固定して下さい。

5；作動確認

5A…各配線の接続を再度確認し、イグニッションキーをONにしてホーンを作動させて下さい。

5B…正常に作動しましたら、2Aで取り外した部品を元の通りに取り付けして下さい。

5C…各部ボルト、ナットの締め忘れがない事を確認し、ハンドルをゆっくりと左右に操作し、最大切れ角時にアンダーステムやフロントフォークが①本体に干渉しない事を確認して下さい。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい。

