

## OWタイプハンドルスイッチ (右側)

<Parts No. 71-1003> 1979~80 Z1000MK-II

1979~80 Z1R-II型

1979 Z750FX-1 各ヨーロッパモデル/ライト切り替え用

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

**注意；**作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品(燃料タンクなど)も、あらかじめ取り外して下さい。

**注意；**道路運送車輛の保安基準により、『平成10年4月1日以降メーカー製作車輛、および平成9年10月1日以降の形式指定車輛は、原動機が作動している場合、常にライトが点灯している構造でなければならない』と定められております。本製品を公道にてご使用になる場合、ヘッドライトONの状態にし、切り替えレバーを取り外して下さい。取り外していない場合は新規、継続検査に合格いたしません。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

**注意；**本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーヘゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの4Pコネクターを、車輛ハーネス側の4Pコネクターに接続して下さい。

③下記の通りに配線接続を行って下さい。

OWスイッチ側		メインハーネス側
赤／白(Wギボシ)	⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒	赤(2本)
黒	⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒	黒

※OWスイッチの緑／黄色と茶色のコードは、ブレーキスイッチ用です。スタンダードのマスターシリンダーの場合は使用しません

④バッテリーや、取り外した車輛部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。