

OWタイプハンドルスイッチ (右側)

<Parts No. 71-1005>	1983	Z1000J3
	1982~84	Z1000/1100R
	1982	Z1100GP・B2
	1983~85	GPZ1100F 各EUモデル/ライト切り替え用

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品(燃料タンクなど)を、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの6Pコネクターと、車輛ハーネスの6Pコネクターを接続して下さい。

③OWスイッチの4Pコネクターと、車輛ハーネスの4Pコネクターを接続して下さい。

④バッテリーや、取り外した車輛部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。