

OWタイプハンドルスイッチ (右側)

<Parts No.7 1 - 1 0 0 8 >

1983 Z1000J3/1982~84 Z1000・1100R 各USモデル・ライト常時点灯用

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意;作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品(燃料タンクなど)も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意;本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの6Pコネクターを、車輛ハーネスの6Pコネクターに接続して下さい。

③左サイドカバー内にある、ヒューズボックスの6Pコネクターの接続を取り外し、付属の延長コードの6Pコネクターを割り込ませて接続して下さい。

④OWスイッチの3Pコネクターと、延長コードの3Pコネクターを接続して下さい。

※ 赤/黄のコードは、左側OWスイッチを使用する際に接続します。

⑤緑/黄、茶の各コードをストップランプスイッチに接続して下さい。

⑥バッテリーや、取り外した車輛部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。