

## OWタイプハンドルスイッチ (右側)

<Parts No.7 1-1 0 3 6> 1993-98 ZZ-R1100 各EUモデル/ライト切り替え用

1995~以降 GPZ1100 各EUモデル/ライト切り替え用

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意;作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輻部品(燃料タンクなど)も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意;本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの6Pコネクターと、車輻ハーネスの6Pコネクターを接続して下さい。

③OWスイッチの4Pコネクターと、車輻ハーネスの4Pコネクターを接続して下さい。

④バッテリーや、取り外した車輻部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。