

OWタイプハンドルスイッチ (右側)

<Parts No.7 1-1042> ZEPHYR1100

輸出仕様

ライト切り替えモデル

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品(燃料タンクなど)も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの6Pコネクタート、車輛ハーネスの6Pコネクタートを接続して下さい

③OWスイッチの4Pコネクタート、車輛ハーネスの4Pコネクタートを接続して下さい

④バッテリーや、取り外した車輛部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。