

## OWタイプハンドルスイッチ (右側)

<Parts No.7 1 - 1 0 4 3> ZEPHYR1100 A1, A2, 国内モデル・ライト常時点灯用  
ZEPHYR750 C1~C3, 国内モデル・ライト常時点灯用  
ZEPHYR400 C3, C4, 国内モデル・ライト常時点灯用

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意;作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輻部品(燃料タンクなど)も、あらかじめ取り外して下さい。

注意;道路運送車輻の保安基準により、『平成10年4月1日以降メーカー製作車輻、および平成9年10月1日以降の形式指定車輻は、原動機が作動している場合、常にライトが点灯している構造でなければならない』と定められております。本製品を公道にてご使用になる場合、ヘッドライトONの状態にし、切り替えレバーを取り外して下さい。取り外していない場合は新規、継続検査に合格いたしません。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意;本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの6Pコネクターを、車輻ハーネスの6Pコネクターに接続して下さい。

③シート下にある、ヒューズボックスの8Pコネクターを取り外し、付属の延長コードの8Pコネクターを割り込ませて接続して下さい。

④OWスイッチの3Pコネクターと、延長コードの3Pコネクターを接続して下さい。

⑤緑/黄と茶の各コードをフロントストップランプスイッチに接続して下さい。

⑥左ハンドルスイッチの4Pコネクターにある茶色コードをメインハーネス側でカットし、分岐タップを使用して4Pコネクター側の茶色コードとOWの黄色コードを接続して下さい。

⑦バッテリーや、取り外した車輻部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。