

OWタイプハンドルスイッチ（左側）

<Parts No. 71-1101> 1972~76 Z1/KZ900

1973~76 Z2/Z750A4

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車両部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの左側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの6Pコネクターと、車両ハーネスの6Pコネクターを接続して下さい。

③青のコードを、右ハンドルスイッチの青のコード（OWスイッチの場合は青／黒）に接続して下さい。

④右記の通りに配線接続を行って下さい。

※1…イグニッションスイッチONで電源のとれる箇所に接続（イグニッションコイルの黄／赤のコードなど）

OWスイッチ側		メインハーネス側
黒	⇒⇒⇒⇒⇒⇒	フレームアース
ピンク	⇒⇒⇒⇒⇒⇒	ホーン
赤／黄	⇒⇒⇒⇒⇒⇒	※1

④バッテリーや、取り外した車両部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。