

OWタイプハンドルスイッチ（左側）

<Parts No. 71-1109> 1997～ZRX1100/1200

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの左側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの9Pコネクターと、車輛ハーネスの9Pコネクターを接続して下さい。

③OWスイッチの4Pコネクターと、車輛ハーネスの4Pコネクターを接続して下さい。

④3Pコネクターを、クラッチスイッチの3Pコネクターに接続して下さい。

⑤9Pコネクターの黄色に赤色ストライプのコード（丸ギボシオス）と右側OWスイッチの3Pカプラーにある黄色コード（丸ギボシオス）を接続して下さい。

⑥バッテリーや、取り外した車輛部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。