

OWタイプハンドルスイッチ（左側）

<Parts No. 71-1111> GPZ900R ~A10 EUモデル

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの左側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの9Pコネクタと、車輛ハーネスの9Pコネクタを接続して下さい。

③9Pコネクタの赤コードとメインハーネスの赤／黒コードを接続して下さい。

④付属のバイパスコネクタ（2Pカプラ）と、車輛ハーネスの2Pコネクタを接続して下さい。

⑤バッテリーや、取り外した車輛部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。