

OWタイプハンドルスイッチ（左側）

<Parts No. 71-1113> CBX1000 EUモデル／常時点灯を除く

この度は、PMCオリジナルOWタイプハンドルスイッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に必ず、本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に、安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輛部品（燃料タンクなども、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの左側ハンドルスイッチを取り外し、OWスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

注意；本製品には回り止めストッパーが付いておりません。装着時にスイッチが動く場合にはハンドルバーヘゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。

②OWスイッチの8Pコネクターと、車輛ハーネスの8Pコネクターを接続して下さい。

③各配線を接続して下さい。

OWスイッチの赤色コード・・・・・・ホーンの電源コードです。ホーンへ接続

OWスイッチの黒色コード・・・・・・ホーンスイッチのコードです。ホーンへ接続

OWスイッチの茶色コード・・・・・・メインハーネスの橙色（ウィンカー左）へ接続

OWスイッチの深緑色コード・・・・・・メインハーネスの水色（ウィンカー右）へ接続

OWスイッチの桃色コード・・・・・・ホーンアースコードです。メインハーネスの緑色へ接続して下さい。

OWスイッチの赤／黄色コード・・・・・・パッシング用電源コードです。メインハーネスのイグニッションキーONでプラス電気が流れるコードへ接続して下さい。

④ウィンカーポジションを点灯させる場合。

OWスイッチの白色コードに、メインハーネスの水／白色と橙／白色の2本のコードを接続して下さい。

注意；ウィンカー一点減時にウィンカーポジションは消灯しなくなりますので車検非対応になります。

⑤ウィンカーポジションを点灯させない場合。

OWスイッチの白色コードを絶縁処理して下さい。

⑥バッテリーや、取り外した車輛部品を元通り戻し、OWスイッチの作動に異常が無いことを確認して下さい。