

■Z1Z2 用レイダウンキット取付について

注意※リヤディスクの車両には取付出来ません。

- ① リヤショックをはずすため、ジャッキが必要となります。
 - ② まず、車体にジャッキをかけ、後輪を少し浮かします。
 - ③ リヤショックを左右取り外します。
 - ④ スイングアームの一番最後に付いているボルトも左右外します。
 - ⑤ スイングアームのリヤショック取付け部にレイダウンキットが入る位だけ、ステイを外に少し曲げて、入りやすくします。
 - ⑥ スイングアームにレイダウンキット取付け、2本のボルトで固定させます。
 - ⑦ レイダウンキットにリヤショックを取付けます。
- 最後にボルトの緩みがないか確認してから走行して下さい。