## 純正タイプディマースウィッチ　（左側）

＜Parts №81－4305＞　対応車種　1977～79　Ｚ７５０Ｄ１／Ｚ７５０ＦＸ－Ｉ

この度は、純正タイプディマースウィッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

**注意；作業を始める前に安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品(燃料タンクなど)も、あらかじめ取り外して下さい。**

**Ｚ７５０Ｄ１に取付の際はヘッドライトデバイス機能のキャンセルリレー（品番 71-0012）が別途必要です。**

①スタンダードの左側ハンドルスウィッチを取り外し、純正タイプディマースイッチ（以下呼称・本製品）をハンドルバーに取り付けて下さい。

**注意：本製品には回り止めストッパーが付いておりません。取り付け後、スイッチ操作時に本体ケースが動く場合はハンドルバーへゴムシートなどを巻きつけてご使用下さい。**

②本製品の９Ｐコネクターと、車輌ハーネスの９Ｐコネクターを接続して下さい。

③右記表の通りに配線の接続を行って下さい。

| 本製品側 | | メインハーネス側 |
|---|---|---|
| 青色 | ⇒⇒⇒⇒⇒ | Z750D1:青/黄色<br>Z750FX-1:青色 |
| 赤／黄ｽﾄﾗｲﾌﾟ色 | ⇒⇒⇒⇒⇒ | 赤／黄ｽﾄﾗｲﾌﾟ色 |
| 赤／黒ｽﾄﾗｲﾌﾟ色 | ⇒⇒⇒⇒⇒ | 赤／黒ｽﾄﾗｲﾌﾟ色 |

**注意：本製品のホーンスイッチは本体ケースへアースする事により、ホーンが作動するように設計されています。したがって、本体ケースとハンドルバーがしっかりとアースされている事をご確認下さい。**

**注意：アルマイト処理が施されているジュラルミンハンドルバーをご使用の場合は、別途アースコードをご用意していただき、本体ケースとフレームを接続して下さい。**

④バッテリーや取り外した車輌部品を元通りに戻し、配線の接続に間違いがない事と、本製品の作動に異常が無い事を確認した上でご使用下さい。