Billet ドライブチェーンガイドローラー

Parts №87-0042 対応車種 '81~'84 Z 1 0 0 0 / Z 1 1 0 0 J. R. GP(GP Z 不可)

この度は、PMCオリジル Billet ドライブチェーンガイドローラーのお買い上げ、誠に有難うございます。

注意;本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよ くお読み下さい。

注意;本製品は、ドライブチェーンの弛みを調整する部品ではありません。定期的にドライブチェーンの張りを 調整してください。

1;キット内容の確認

- ガイドローラープレート本体 ×1枚
- ② ローラーAssy ×1SET
- 3 フレームマウントブッシュ × 1 個
- **4**) フレームマウントカラー × 1個
- ⑤ ローラーマウントカラー × 1個
- ⑥ ローラーマウントスペーサー × 1枚
- (7) M10-P1. 25 L45mmボルト ×1 本
- ⑧ M10-P1.50 L75mmボルト ×1本
- ⑨ M10PC1.25 Uロック付きナット
- × 1 個 × 1個
- ⑩ M10PC1.25 Uロック付きナット ① M10フラットワッシャー × 2 枚

2:本体の取り付け

- ZA…センタースタンドの取り付けステーに取り付けます。左側のステーの汚 れをきれいに取り除いて下さい。
- 2B…左端ステーの車体外側から、**③ブッシュ**をセットして下さい。
- 20…左端ステーの車体内側から、①プレート本体、④カラー、の順にセット して下さい。
- 2D…**⑦ボルト**を左端ステーの外側から差し込み、規定トルクで固定し、裏側 に貫通してきたボルトへ⑪ワッシャーをセットし、⑨ナットでロックして 下さい。

3;ローラーの取り付け

- 3A…取り付ける車輌のドライブチェーンのオフセット量に合わせて⑥ロ-**ラーマウントスペーサーの取り付け位置が異なります。写真をご参照くだ** さい。
- Note; ローラーのベアリングは圧入されていますが、公差をゆるく設計して おります。したがってベアングが外れやすくなっておりますが異常ではあ りません。
- 3B…組みつけ順は、以下の通りです。
- がルト、②ローラー、⑤カラー、①プレート 本体、⑪ワッシャー、⑥スペーサー、⑩ナッ トの順番で組みつけて下さい。 オフセット0~6mmの場合…®ボルト、
- オフセット~13mmの場合…⑦ボルト、②ローラー、⑥スペーサー、⑤カラ -、①プレート本体、⑪ワッシャー、⑩ ナットの順番で組みつけて下さい。
- 30…ロラーマウント位置の選択は、車輌に合わせて行います。まず、ドライ ブチェーンの調整を行って下さい。
- 3D…ローラーをセットしたときにドライブチェーンに沿わせる程度の位置 にローラーを固定してください。無駄にテンションを掛けて固定しますと、 ローラーおよびベアリングの寿命を縮め、フリクションロスになります。
- 3E…ローラーの位置が決まりましたら各ボルト、ナットを規定トルクで締め 付けてください。
- 注意 : 本製品は、ドライブチェーンとフレームアンダーパイプの干渉を防ぐ
 - 物です。本製品により、ドライブチェーンの張りを調整する ものではありません。
- 注意;ドライブチェーンが弛んだ場合は、その都度調整を行って下さい。
- ローラーは消耗品です。単品にて販売も行っておりますので、 お問合せ下さい。
- 各構成部品も、リペアーパーツを用意しておりますので、お問 合せ下さい
- ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお 問合せ下さい。









